

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA – KRZESŁO, HOKER, TABORET

(zgodna z Rozporządzeniem (UE) 2023/988 – GPSR)

Aby zapewnić bezpieczne i komfortowe użytkowanie krzesel, hokerów i taboretów, należy przestrzegać poniższych zasad dotyczących bezpieczeństwa i konserwacji.

1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS UŻYTKOWANIA

- ✓ **Prawidłowy montaż** – Przed użyciem należy upewnić się, że wszystkie elementy są prawidłowo skręcone i stabilne.
 - ✓ **Nie przekraczać maksymalnego obciążenia** – Każdy model ma określoną nośność, której nie należy przekraczać.
 - ✓ **Nie używać hokerów na nierównej powierzchni** – Może to doprowadzić do przechylenia i upadku użytkownika.
 - ✓ **Nie korzystać z taboretów na kółkach w sposób dynamiczny** – Nagłe przesunięcie taboretu może prowadzić do utraty równowagi.
 - ✓ **Nie wstawiać na krzesło, hoker ani taboret** – Produkty te nie są przeznaczone do zastępowania drabinek i mogą się przewrócić.
 - ✓ **Dzieci mogą korzystać z wysokich krzesel i hokerów tylko pod nadzorem dorosłych** – Aby uniknąć upadków i poważnych urazów.
 - ✓ **Zachować ostrożność przy użytkowaniu krzesel z ekoskóry lub innych śliskich materiałów** – Użytkownik może łatwo się ześlizgnąć.
-

2. KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

- ✓ **Regularna kontrola stabilności krzesła i śrub montażowych** – W razie potrzeby dokręcić poluzowane elementy.
 - ✓ **Stosowanie podkładek antypoślizgowych** – Zalecane dla modeli używanych na śliskich powierzchniach, aby zwiększyć ich stabilność.
 - ✓ **Odpowiednie dopasowanie wysokości siedziska** – Powinno być dostosowane do wzrostu użytkownika, aby uniknąć nadmiernego obciążenia kręgosłupa.
 - ✓ **Przechowywanie w suchym miejscu** – Wilgoć może powodować korozję metalowych elementów oraz uszkodzenie tapicerki.
 - ✓ **Unikać ostrego traktowania mebli** – Nadmierna siła może prowadzić do uszkodzenia konstrukcji, a tym samym do utraty stabilności.
-

3. DZIAŁANIA W RAZIE AWARII

⚠ **Poluzowanie śrub lub konstrukcji** – Należy natychmiast przerwać użytkowanie i dokręcić elementy.

⚠ **Pęknięcie nóg lub podstawy** – Nie używać uszkodzonego krzesła, hokera ani taboretu – skontaktować się z serwisem producenta.

⚠ **Niestabilność hokera** – Sprawdzić, czy podłoga jest równa i czy produkt jest prawidłowo zmontowany.

⚠ **Nagła utrata równowagi** – W razie upadku należy sprawdzić stan zdrowia użytkownika i w razie potrzeby wezwać pomoc.

4. WAŻNE INFORMACJE KOŃCOWE

✚ **Bezpieczeństwo przede wszystkim** – Produkt powinien być użytkowany zgodnie z zaleceniami producenta, a użytkownicy powinni przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

✚ **Dzieci powinny korzystać z wysokich siedzisk tylko pod nadzorem dorosłych** – Aby uniknąć ryzyka upadku.

✚ **Regularna konserwacja i dokręcanie śrub** – Przedłuża żywotność mebli i zwiększa bezpieczeństwo ich użytkowania.

● **UWAGA!** Krzesła, hokery i taborety mogą stanowić zagrożenie, jeśli są nieprawidłowo użytkowane lub źle zamontowane!