

---

## **INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA – ZESTAW AKCESORIÓW DO GRILLA**

*(zgodna z Rozporządzeniem (UE) 2023/988 – GPSR)*

Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie zestawu akcesoriów do grillowania, należy przestrzegać poniższych zasad dotyczących bezpieczeństwa, użytkowania i przechowywania.

---

### **1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS UŻYTKOWANIA**

- ✔ Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem – narzędzia przeznaczone są do obsługi potraw na grillu: przewracania, nakładania marynat, czyszczenia rusztu itp.
  - ✔ Zachować ostrożność przy kontakcie z gorącym grillem – akcesoria mogą się nagrzewać, szczególnie przy dłuższym użytkowaniu. Zalecane jest używanie rękawic ochronnych.
  - ✔ Chronić przed dziećmi – narzędzia posiadają ostre końcówki (np. widelec, szpikulce), które mogą spowodować skaleczenia.
  - ✔ Nie używać zestawu bezpośrednio nad ogniem – elementy powinny służyć do manipulacji potrawami, a nie do mieszania węgla czy kontaktu z płomieniem.
  - ✔ Uważać przy czyszczeniu gorącego grilla – szczotka może powodować odpryski gorącego tłuszczu lub poparzenia. Czyszczenie powinno być przeprowadzane po ostygnięciu rusztu.
- 

### **2. KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE**

- ✔ Czyścić po każdym użyciu – narzędzia należy umyć i dokładnie osuszyć, aby zapobiec korozji. Można je myć w zmywarce.
  - ✔ Przechowywać w oryginalnej walizce – chroni to przed uszkodzeniami mechanicznymi i przypadkowym skaleczeniem.
  - ✔ Nie przechowywać w wilgotnym środowisku – długotrwałe działanie wilgoci może wpływać negatywnie na stan powierzchni stalowych.
  - ✔ Unikać kontaktu z silnymi detergentami lub środkami żrącymi – może to uszkodzić powierzchnię narzędzi.
  - ✔ Regularnie kontrolować stan techniczny – w przypadku pęknięć, deformacji lub obłuzowanych uchwytów narzędzie należy wycofać z użytkowania.
-

### 3. DZIAŁANIA W RAZIE AWARII

⚠ **Poparzenie dłoni lub rąk** – schłodzić miejsce zimną wodą przez minimum 10 minut, nie stosować tłuszczyw ani maści.

⚠ **Skaleczenie ostrym narzędziem** – rana powinna zostać przemyta i zabezpieczona plastrem lub opatrunkiem. W razie głębszego skaleczenia, skonsultować się z lekarzem.

⚠ **Uszkodzenie narzędzia (np. pęknięcie lub zgięcie)** – nie używać uszkodzonego elementu. Należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

⚠ **Nieprawidłowe przechowywanie (np. zawilgocenie)** – dokładnie osuszyć zestaw i upewnić się, że walizka jest czysta i sucha przed zamknięciem.

---

### 4. WAŻNE INFORMACJE KOŃCOWE

🔪 Zestaw przeznaczony jest wyłącznie dla osób dorosłych – dzieci nie powinny mieć do niego dostępu, nawet pod nadzorem.

🔪 Nie należy przerabiać ani modyfikować elementów zestawu – może to wpłynąć na ich wytrzymałość i bezpieczeństwo użytkowania.

🔪 Zachowanie odpowiednich zasad konserwacji i użytkowania znacząco wydłuża żywotność narzędzi oraz zwiększa bezpieczeństwo podczas grillowania.

🔴 **UWAGA!** Niewłaściwe użytkowanie akcesoriów może prowadzić do skaleczeń, poparzeń lub uszkodzenia elementów grilla.