


VELACO



DUBLIN

INSTRUKCJA OBSŁUGI

HUŚTAWKA OGRODOWA

PRZED MONTAŻEM

UWAGA: Niestosowanie się do zaleceń zamieszczonych w niniejszej instrukcji może być podstawą do odrzucenia reklamacji.

Długość huśtawki: 210cm
Wysokość huśtawki: 190cm
Szerokość huśtawki: 150cm

CZĘŚCI I AKCESORIA

2

2

INSTRUKCJA MONTAŻU

UWAGI DOTYCZĄCE MONTAŻU:


Przed montażem prosimy sprawdzić produkt pod kątem kompletności i ewentualnych uszkodzeń wynikających z niezgodnego, z wymaganiami technicznymi transportu lub składowania. Należy sprawdzić powierzchnie otrzymanych elementów.

Należy zwrócić uwagę na kolejność montażu wszystkich elementów.

MONTAŻ PRODUKTU


KROK 1

1. Połącz elementy stelaża huśtawki zgodnie z instrukcją przedstawioną poniżej.
2. Następnie połącz elementy siedziska.




KROK 2

1. Zmontuj elementy siedziska oraz daszku. Przymocuj je do stelaża w sposób pokazany na obrazku.



KROK 3

1. Po zakończeniu montażu należy sprawdzić czy wszystkie śruby są prawidłowo dokręcone.



3

KONSERWACJA I UŻYTKOWANIE

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Huśtawka ogrodowa, przeznaczona dla osób powyżej 14 roku życia, nie jest zabawką i wymaga odpowiedzialnego użytkowania.
2. Osoby z niepełnosprawnością fizyczną lub umysłową mogą korzystać z urządzenia jedynie pod opieką osoby zapewniającej ich bezpieczeństwo.
3. Użytkowanie huśtawki wymaga szczególnej ostrożności, zwłaszcza od osób będących pod wpływem alkoholu, silnych leków lub innych substancji wpływających na percepcję.
4. Kobiety w ciąży powinny zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z huśtawki.
5. Maksymalne obciążenie urządzenia wynosi 350 kg przy obciążeniu statycznym; nie należy przekraczać tego limitu.
6. Huśtawka musi być umieszczona w bezpiecznej odległości (minimum 2,5 m) od źródeł ognia, przeszkód naturalnych i sztucznych, na stabilnym i równym podłożu.
7. Należy stosować się do zaleceń dotyczących użytkowania, unikając stawiania gorących przedmiotów na huśtawce, spożywania posiłków oraz wkładania kończyn pomiędzy elementy ruchome i stałe.
8. Huśtawki ogrodowe nieprzymocowane trwale do podłoża powinny być nadzorowane.
9. Chronić tapicerowane części przed wilgocią i nadmiernym nasłonecznieniem, unikać użytkowania podczas silnego wiatru.
10. Regularnie sprawdzać i w razie potrzeby dokręcać elementy mocujące.
11. Unikać nadmiernego wychylenia siedziska, aby zapobiec utracie stabilności lub uderzeniu innych osób.
12. Być świadomym otoczenia, zwłaszcza obecności dzieci, zwierząt i innych osób.
13. Nie wolno stać na siedzisku, siadać na ramie ani przenosić huśtawki z osobami lub przedmiotami na pokładzie.
14. W przypadku stwierdzenia wad produktu, pęknięć, obłuzowania lub wygięcia elementów konstrukcji, należy natychmiast zaprzestać użytkowania.
15. Huśtawkę należy przenosić, chwytając ją za sztywne elementy konstrukcji nośnej.

UŻYTKOWANIE

1. Inspekcja Przed Użytkowaniem: Przed każdym użyciem huśtawki, dokładnie sprawdź jej stan, skupiając uwagę na integralności konstrukcji nośnej. Nie używaj huśtawki, jeśli zauważysz jakiegokolwiek pęknięcia lub wygięcia. Regularnie sprawdzaj i dokręcaj elementy mocujące, aby zapewnić bezpieczeństwo.
2. Konserwacja Lakierowanych Elementów: W przypadku zadrapań na powierzchniach lakierowanych, zabezpiecz je przed korozją stosując silikon, farbę, czy lakier do metalu. Przed aplikacją wykonaj test na mniej widocznej części mebla, aby upewnić się, że nie spowoduje uszkodzeń.
3. Bezpieczeństwo podczas Użytkowania: Stosuj się do wszystkich zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z huśtawki. Daszek huśtawki służy jako ochrona przed promieniami słonecznymi.

TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE, KONSERWACJA

1. Transportuj huśtawkę tylko w stanie rozłożonym.
2. Przechowuj huśtawkę w suchym miejscu, w opakowaniu chroniącym przed uszkodzeniami mechanicznymi, w miejscu niedostępnym dla dzieci.
3. Regularna konserwacja przedłuża żywotność mebli ogrodowych. Do czyszczenia konstrukcji używaj wilgotnej szmatki i łagodnego detergentu. Unikaj stosowania rozpuszczalników, benzyny, kwasów i innych substancji, które mogą uszkodzić powierzchnię huśtawki.
4. W przypadku wystąpienia rdzy na elementach metalowych, po usunięciu rdzy zabezpiecz powierzchnię za pomocą silikonu, farby bądź lakieru do metalu, wykonując najpierw test na mniej widocznej części.
5. Regularnie usuwaj kurz z elementów tapicerowanych. Używaj wyłącznie specjalnych detergentów do tkanin. Przed użyciem przetestuj działanie detergentu na niewidocznej części tapicerki. Unikaj nadmiernego zawilgocenia tkaniny i stosuj wyłącznie sprawdzone środki czyszczące, przestrzegając instrukcji producenta.
6. Nie używaj do czyszczenia myjek ciśnieniowych, twardych szczotek, wybielaczy. Nie dopuszczaj do gromadzenia się wody na elementach huśtawki.
7. Po zakończeniu sezonu użytkowania, umyj huśtawkę, dokładnie wysusz i odpowiednio spakuj przed przechowywaniem.

VELACO

IMPORTER / DYSTRYBUTOR

Hydro San, Świdry 104C, 21-400 Łuków

NIP: 9462701115 REGON: 387296035

Tel: +48 666 696 306

velaco.pl