


VELACO



INSTRUKCJA OBSŁUGI

GRILL WĘGLOWY VL06RS

VELACO.PL



1

PRZED MONTAŻEM

Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem montażu, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą instrukcją. Zamieszczone w instrukcji schematy i rysunki są uproszczone i zawierają jedynie szczegóły niezbędne do prawidłowego montażu produktu.

UWAGA: Niestosowanie się do zaleceń zamieszczonych w niniejszej instrukcji może być podstawą do odrzucenia reklamacji.



CZĘŚCI I AKCESORIA

1		1x	12		2x
2		1x	13		2x
3		2x	14		4x
4		2x	15		1x
5		1x	16		2x
6		1x	17		2x
7		1x	18		5x
8		1x	19		2x
9		1x	20		1x
10		2x	21		2x
11		6x			

A. M5x12    36x

B. M5x20    22x

C. M6   2x




2

INSTRUKCJA
MONTAŻU


MONTAŻ

Krok 1




A:M5X12 8 szt.

Krok 2




A:M5X12 8 szt.
C:M6 2 szt.

Krok 3




A:M5X12 12 szt.

Krok 4




B:M5X20 22 szt.

Krok 5




Krok 6



3

KONSERWACJA I UŻYTKOWANIE




ZALECENIA

Pouczenia:

- Nie używać spirytusu ani benzyny do rozpalania oraz ponownego zapalania po zgaśnięciu! Używać wyłącznie podpałek zgodnych z EN 1860-3!
- Chronić przed dostępem dzieci i zwierząt domowych!
- Mocno i pewnie skręcony śrubami grill ustawić na poziomym, równym i stabilnym podłożu.
- Nie wolno zmieniać położenia rusztu, jeżeli na ruszcie znajduje się żywność!
- Uchwyt rozgrzanego rusztu chwycić przez rękawice ochronną, nigdy nie chwycić nieosłoniętą dłonią.
- Po zakończeniu grillowania żar ugasić wodą lub zakopać w ziemi.
- Pozostawienie żaru w palenisku grozi pożarem!
- Przy pierwszym użyciu grill powinien być rozgrzany, a paliwo utrzymywane w formie rozżarzonej, przez co najmniej 30 minut przed przyrządzaniem potraw na grillu.
- Jako paliwo stosować węgiel drzewny lub brykiety węgla drzewnego. Maksymalna ilość paliwa nie może być większa niż pojemność misy paleniska. Paliwo nie może wystawać ponad górną krawędź misy paleniska.
- Rozpalać używając specjalnych podpałek stałych. Na podpałce ułożyć kilka brykietów węgla i podpalić podpałkę. Gdy paliwo zajmie się ogniem dosypać paliwo do pożądanego ilości.
- Nie przyrządzać potraw zanim paliwo nie pokryje się powłoką popiołu.

UWAGA!

Grill może być bardzo gorący, nie przesuwaj podczas pracy! Nie używać wewnątrz pomieszczeń!



IMPORTER / PRODUCENT

VELACO SP. Z O.O.

ŚWIDRY 104C, 21-400 ŁUKÓW

NIP: 9462706265

VELACO.PL