




Rippey



MORIS

INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAMIOT PLAŻOWY

1

O PRODUKCIE

Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą instrukcją. Zamieszczone w instrukcji schematy i rysunki są uproszczone i zawierają jedynie szczegóły niezbędne do prawidłowego użytkowania produktu.

UWAGA: Niestosowanie się do zaleceń zamieszczonych w niniejszej instrukcji może być podstawą do odrzucenia reklamacji.

SPECYFIKACJA


Rozmiar: 200x120x95cm

Materiał: 190T PU 400mm wodoodporny

Średnica ramy z włókna szklanego 6,9 mm * 2

Zawartość zestawu:

- namiot wewnętrzny,
- kołki stalowe, 3,5x17cm - 2szt,
- rurki,
- torba transportowa.



Cechy produktu:

- Wykonany z wodoodpornego materiału
- Posiada powłokę chroniącą przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych
- Posiada siatkę zabezpieczającą przed owadami.
- Dzięki dołączonemu pokrowcowi produkt można wygodnie zabrać ze sobą w dowolne miejsce.
- Świetnie sprawdzi się w ogrodzie, na plaży czy na pikniku.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA. NALEŻY PRZECZYTAĆ I POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI BEZPIECZEŃSTWA.

- Trzymać wszystkie źródła ognia i ciepła z dala od namiotu. Zalecamy ustawienie namiotu tak, aby nie znajdował się on pod wiatrem wiejącym od ogniska. Pozwoli to zmniejszyć możliwość nanoszenia na namiot żaru z ogniska. W przypadku pożaru należy natychmiast wyjść z namiotu.
- Nie ustawiać namiotu w pobliżu rzeki, pod drzewem lub w innych potencjalnie niebezpiecznych lokalizacjach.
- Utrzymywać wyjścia łatwo dostępnymi.
- Aby zapobiec uduszeniu, upewnij się, że otwory wentylacyjne są cały czas otwarte.

PRZECHOWYWANIE

Namiot przechowywać w worku, w chłodnym, suchym miejscu, z dala od promieni słonecznych, źródeł ciepła i gryzoni.

Prosimy zachować tę instrukcję.

2




INSTRUKCJA OBSŁUGI

UWAGI:

Przed pierwszym użyciem prosimy sprawdzić produkt pod kątem kompletności i ewentualnych uszkodzeń wynikających z niezgodnego, z wymaganiami technicznymi transportu lub składowania. Należy sprawdzić powierzchnie otrzymanych elementów.

SKŁADANIE PRODUKTU

Aby złożyć namiot, należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi na poniższych rysunkach.



1. Rozłóż namiot wewnętrzny <E> płasko na ziemi. Wyciągnij na zewnątrz jego cztery rogi.
Uwaga: Upewnij się, że kanały dla wsunięcia rurek są skierowane w górę.
Uwaga: Upewnij się, że suwak wejścia do namiotu jest zamknięty.
2. Włóż całkowicie rurki do kanałów. (RYS.1)
3. Postaw namiot wewnętrzny <E> i wepchnij końce rurek <B1> do żelaznych uchwytów, znajdujących się w każdym narożniku wewnętrznego namiotu <E>. (RYS.2)
4. Przymocuj dach wewnętrznego namiotu <E> na skrzyżowaniu rurek przy pomocy wiązań. (RYS. 2)
5. Następnie pokryj namiot tropikiem <A> i naciągnij jego rogi wraz z 4 pętelkami do mocowania namiotu. (RYS. 3)

6. Zabezpiecz namiot poprzez wciśnięcie śledzi do pętli mocujących. (RYS. 3)
7. Przywiąż jeden koniec linek odciągowych <C> do czterech narożnych obręczy namiotu zewnętrznego <A>. (RYS.4)
8. Ich drugi koniec przywiąż do śledzi i przymocuj je wbijając śledzie w podłoże. (RYS. 4)
9. Uwaga: Upewnij się, że linki odciągowe <C> ustawione są pod kątem 45°.
10. Nie naciągaj linek odciągowych <C> zbyt mocno.

3

KONSERWACJA I UŻYTKOWANIE



ZALECENIA

1. Wyrzucić wszystkie elementy, które nie są częścią produktu do dedykowanych pojemników na odpady, gdy już wyjmiesz go z opakowania. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić zagrożenie uduszenia.
2. Produkt powinien być składany i rozkładany tylko przez osoby dorosłe.
3. Dziecko powinno być pod stałym nadzorem osoby dorosłej podczas korzystania z produktu.
4. Regularnie kontroluj stan produktu, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, niezwłocznie przerwij jego użytkowanie. Możliwe będzie ponowne użycie po wykonaniu niezbędnych napraw.
5. Nie próbuj samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
6. Wyrzucić uszkodzony produkt do właściwego pojemnika na odpady.
7. W żadnym wypadku nie prać w pralce! Namiot czyścimy gąbką oraz zimną wodą. W przypadku silnych zabrudzeń można zastosować mydło bez właściwości powierzchniowo czynnych. Nie stosujemy silnych środków czyszczących.

DEMONTAŻ I KONSERWACJA

Wykonaj kroki 1-10 w odwrotnej kolejności.

IMPORTER / DYSTRYBUTOR

Hydro San, Świdry 104C, 21-400 Łuków

NIP: 9462701115 REGON: 387296035

E-mail: biuro@hydrosan.eu

E-mail: reklamacje@hydrosan.eu

Tel: +48 666 696 306

hydrosan.eu

