

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA – GRILL OGRODOWY WĘGLOWY I AKCESORIA

(zgodna z Rozporządzeniem (UE) 2023/988 – GPSR)

Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie grilla ogrodowego węglowego oraz akcesoriów, należy przestrzegać poniższych zasad dotyczących montażu, użytkowania i konserwacji.

1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS UŻYTKOWANIA

- ✓ **Prawidłowy montaż** – Grill należy montować zgodnie z instrukcją producenta. Wszystkie elementy muszą być stabilnie zamocowane.
 - ✓ **Bezpieczne rozpalanie** – Używaj wyłącznie dedykowanych podpałek do grilli węglowych. Nie stosuj benzyny, alkoholu ani innych łatwopalnych cieczy.
 - ✓ **Używanie w odpowiednich warunkach** – Grilluj wyłącznie na otwartej przestrzeni, w bezpiecznej odległości od materiałów łatwopalnych i w miejscu o dobrej wentylacji.
 - ✓ **Ostrożność przy obsłudze** – Nie dotykaj gorących elementów grilla gołymi rękami. Stosuj rękawice żaroodporne i długie szczypce do obracania potraw.
 - ✓ **Kontrola stabilności** – Ustaw grill na równym, stabilnym podłożu, aby zapobiec jego przewróceniu.
 - ✓ **Bezpieczeństwo dzieci** – Dzieci nie powinny znajdować się w pobliżu rozgrzanego grilla bez nadzoru dorosłych.
-

2. KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

- ✓ **Regularne czyszczenie** – Po każdym użyciu usuń popiół i tłuszcz, aby zapobiec nagłemu zapłonowi resztek jedzenia.
 - ✓ **Ochrona przed warunkami atmosferycznymi** – Używaj wodoodpornego pokrowca na grill, ale zawsze poczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie przed jego nałożeniem.
 - ✓ **Sprawdzanie elementów grilla** – Regularnie kontroluj stan rusztu, pokrywy, nóżek i innych elementów, aby uniknąć uszkodzeń podczas użytkowania.
 - ✓ **Bezpieczne przechowywanie akcesoriów** – Rękawice, szczypce i inne narzędzia przechowuj w suchym miejscu, aby zachować ich trwałość.
-

3. DZIAŁANIA W RAZIE AWARII

- ⚠ **Poparzenia skóry** – W razie oparzenia natychmiast schłodź miejsce zimną wodą przez co najmniej 10 minut i nałóż jałowy opatrunek.
- ⚠ **Nagły zapłon tłuszczu** – Jeśli tłuszcz na ruszcie się zapali, nie gaś go wodą – przykryj

pokrywą lub użyj soli lub sody oczyszczonej.

⚠ Przewrócenie grilla – W razie przewrócenia natychmiast wygaś żar i upewnij się, że nikt nie został poparzony. Usuń gorące elementy ostrożnie, używając rękawic.

⚠ Uszkodzenie pokrowca – Jeśli pokrowiec jest przetarty lub nieszczelny, wymień go, aby zapewnić odpowiednią ochronę grilla przed czynnikami atmosferycznymi.

4. WAŻNE INFORMACJE KOŃCOWE

✦ Bezpieczeństwo użytkownika – Stosowanie zasad montażu, użytkowania i konserwacji zwiększa trwałość produktu oraz minimalizuje ryzyko poparzeń lub pożaru.

✦ Zachowanie ostrożności – Regularna kontrola elementów grilla i odpowiednia ostrożność podczas rozpalania ograniczają ryzyko nagłych zapłonów i poparzeń.

✦ Produkt do użytku zgodnego z przeznaczeniem – Grill nie jest przeznaczony do użytku w pomieszczeniach zamkniętych ani jako źródło ogrzewania.

● UWAGA! Nieprzestrzeganie zasad użytkowania może prowadzić do pożaru, poparzeń lub poważnych urazów!