




Rippey



INSTRUKCJA OBSŁUGI

PARASOL PLAŻOWY TRITON

IMPORTER / DYSTRYBUTOR

Hydro San, Świdry 104C, 21-400 Łuków

NIP: 9462701115 REGON: 387296035

E-mail: biuro@hydrosan.eu

E-mail: reklamacje@hydrosan.eu

Tel: +48 666 696 306

hydrosan.eu



1

KONSERWACJA I UŻYTKOWANIE

Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą instrukcją. Zamieszczone w instrukcji schematy i rysunki są uproszczone i zawierają jedynie szczegóły niezbędne do prawidłowego użytkowania produktu.

UWAGA: Niestosowanie się do zaleceń zamieszczonych w niniejszej instrukcji może być podstawą do odrzucenia reklamacji.

Specyfikacja produktu:

Słupka aluminiowa: 32/28mm, grubość: 0,5mm, malowany proszkowo na kolor biały, żebra 8szt, włókno szklane 5mm

Tkanina: 190T poliester Tafta, srebrna powłoka z dwoma zapinanymi na zamek okienkami i kieszeniami,

Kołki: 6szt

ZALECENIA

Ważne: Przeczytaj i zachowaj do późniejszego użytku, zawiera ważne informacje!

- Jeśli otworzysz opakowanie niedbale ostrym nożem lub innym ostro zakończonym narzędziem, produkt może zostać uszkodzony.
- Wszystkie części produktu są wykonane z wysokiej jakości materiałów. Niemniej jednak, produkt może mieć nieczyste krawędzie, ostre krawędzie metalowe lub ścieranie, które mogą spowodować obrażenia. Proszę zachować ostrożność.
- Podczas montażu i składania kończyny mogą zostać uwięzione lub posiniaczone. Składaj produkt tylko z największą ostrożnością. Jeśli produkt zostanie uszkodzony lub zostanie niewłaściwie złożony, może się przewrócić, złożyć lub zginać. W procesie ten możesz się zranić. Nie używaj siły podczas ustawiania i/lub składania. To może spowodować zginanie lub łamanie podpór.
- Ten produkt nie jest zabawką dla dzieci i nie jest zalecany dla dzieci poniżej 3 roku życia. Nie pozwalaj swoim dzieciom na zabawę z produktem bez nadzoru.
- Środkowy słup parasola ma zakończenie spiczaste. Podczas jego obsługi i użytkowania uważaj na ludzi i dzieci stojących w pobliżu, którzy mogą zostać ranni. Nie rzucaj słupem! Parasol lub słup nadaje się tylko do mocowania na luźnym, miękkim gruncie (piasek, łąka, trawnik).
- Jeśli używasz parasola ułożonego pod kątem jako „muszla plażowa”, dodatkowo umocuj produkt w ziemi przy pomocy dołączonych kołków wokół wszystkich pętli na krawędzi parasola.
- W przypadku złej pogody (np. burza lub burza) nie powinieneś korzystać z produktu ani go demontować i bezpiecznie przechowywać, aby uniknąć zdmuchnięcia lub uderzenia przez piorun, co może spowodować zagrożenie życia.
- Produkt ma srebrne pokrycie filtrujące UV wewnątrz obszaru tekstylnego. Pomimo tej powłoki, upewnij się, że stosujesz odpowiednią ochronę przeciwsłoneczną (np. krem przeciwsłoneczny) i nie wystawiasz skóry na nadmierną ekspozycję na słońce. Nawet jeśli przebywasz w cieniu, Twoja skóra może być narażona na promieniowanie UV i doznać uszkodzeń.
- Zewnętrzna powierzchnia tekstylna produktu ma powłokę „odpychającą wodę”. Jednak w normalnych warunkach woda może wnikać przez szwy elementów tekstylnych w przypadku większej wilgotności (np. deszczu lub rozpryskującej się wody). Produkt NIE jest parasolem przeciwdeszczowym. Jeśli produkt zostanie zmoczony, należy upewnić się, że jest wystarczająco suchy i wentylowany, aby uniknąć plam pleśni, grzybów lub nieprzyjemnych zapachów.
- Nie nadużywaj tego produktu. Skakanie, tarzanie się i przechylanie mogą spowodować przewrócenie się parasola i spowodować obrażenia.
- Nie pozostawiaj produktu na zewnątrz na stałe. Stałe nasłonecznienie i/lub złe warunki pogodowe mogą uszkodzić materiał i powierzchnię i przyspieszyć ich starzenie się.
- Czyść produkt tylko wilgotną szmatką, a następnie zapewnij dobrą wentylację i suszenie, nie używaj żadnych środków chemicznych ani środków czyszczących. Mogą one niszczyć i uszkadzać materiały.