


RIPPEY



JULIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

FOTEL WISZĄCY - HAMAK

1

KONSERWACJA I UŻYTKOWANIE

Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą instrukcją. Zamieszczone w instrukcji schematy i rysunki są uproszczone i zawierają jedynie szczegóły niezbędne do prawidłowego użytkowania produktu.

UWAGA: Niestosowanie się do zaleceń zamieszczonych w niniejszej instrukcji może być podstawą do odrzucenia reklamacji.

Rozmiar: 100x130 cm, dwie poduszki 40x40 cm

Materiał: poli bawełniana tkanina, bawełniana lina poliestrowa

Rama drewniana: długość - 95cm, średnica - 33mm

Makrama: 18 cm



OSTRZEŻENIE!



WAŻNE:
PRZECZYTAĆ UWAŻNIE I ZACHOWAĆ DO
PÓŹNIEJSZEGO UŻYTKU



OSTRZEŻENIE!


Ten produkt nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Ryzyko uduszenia i możliwość połknięcia małych części!

Dzieci mogą zaplątać się podczas zabawy w folię opakowaniową lub połknąć małe części zawarte w zestawie i udusić się.

PORADY DOTYCZĄCE INSTALACJI

- Upewnij się, że konstrukcja podwieszana może wytrzymać co najmniej 50 kg.
- Dorosli powinni przetestować konstrukcję podwieszaną, ciągnąc ją w dół lub siadając na huśtawce.
- Nie wieszamy huśtawki nad betonem, asfaltem ani twardą powierzchnią.
- Huśtawka powinna mieć strefy upadku otaczające huśtawkę. - Strefa upadku powinna rozciągać się na każdej stronie co najmniej na 50 cm.
- Umieść miękką poduszkę wokół huśtawki, jeśli ziemia jest zbyt twarda.
- Nie używaj w miejscu o nadmiernym nasłonecznieniu. W ciepłą pogodę upewnij się, że powierzchnia huśtawki nie jest zbyt gorąca.
- Wysokość huśtawki powinna wynosić od 30 do 45 cm nad ziemią.
- Huśtawka musi być zamocowana w obszarze wolnym od przewodów, ścian, struktur, mebli itp.




Jak używać regulacji wysokości.

MONTAŻ UCHWYTU (OPCJONALNIE)

Do huśtawki można dokupić zestaw montażowy. Pamiętaj, aby sprawdzić, czy został solidnie przymocowany.

A 1 szt.	B 4 szt.	C 8 szt.	D 1 szt.	E 2 szt.
				



OSTRZEŻENIE!

Należy wziąć pod uwagę, że w wyniku intensywnego promieniowania słonecznego materiał może się nagrzewać, dlatego huśtawka powinna być ustawiana w zacienionych miejscach.

1. Dla dorosłych ważne jest, aby nauczyć dzieci:

- odpowiednio ubierać się podczas korzystania z huśtawki (unikać luźnych ubrań, które mogą stanowić zagrożenie),
- siadać po środku huśtawki, jeśli huśtawka jest używana samodzielnie

2. Dla dorosłych ważne jest, aby nauczyć dzieci NIE:

- chodzić blisko, przed, za lub między poruszającymi się przedmiotami
- kręcić linami lub zawieszać je na górnej belce podpory, ponieważ taka czynność może osłabić wytrzymałość liny.
- zsiadać z huśtawki, gdy ta jest w ruchu,
- wspinać się na huśtawkę, gdy jest mokra,
- przyczepiać dodatkowych przedmiotów do huśtawki, które mogą stanowić zagrożenie uduszenia.

UTRZYMANIE HUŚTAWKI

Przed każdym sezonem osoba nadzorująca powinna wykonać następujące czynności i powtarzać je raz w miesiącu:

- Naprężyć drążki, sprawdzić siedzisko huśtawki, łańcuchy, liny i inne akcesoria pod kątem oznak zużycia; uszkodzone części wymienić według instrukcji producenta.
- Sprawdzić wszystkie urządzenia zabezpieczające pod kątem kompletności i uszkodzeń.
- Sprawdzić wszystkie ruchome części i w razie potrzeby wymienić. Małe elementy są dostępne w każdym markecie lub sklepie budowlanym.
- Sprawdzić metalowe części pod kątem rdzy, malować wyłącznie farbą bezołowiową zgodnie z wymogami normy EN 71.
- Jeżeli huśtawka będzie mocowana na stelażu z wieloma kołyszącymi się elementami, konieczne sprawdzić wszystkie elementy.
- Jeżeli huśtawka jest zawieszona na gałęzi, sprawdzić, czy gałąź jest wytrzymała.
- Sprawdzić, czy podłoże może zamortyzować ewentualny upadek.
- Na koniec sezonu ogrodowego, a najpóźniej przy temperaturach poniżej 4 °C zdjąć huśtawkę i schować w suchym miejscu chronionym przed mrozem.
- Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne, inne liny, rurki, siedziska nie pasują do huśtawki. W przeciwnym razie bezpieczeństwo nie może być gwarantowane.



Utylizacja opakowania

Zutylizować opakowanie przez prawidłowe sortowanie. Wyrzucić papier i karton oraz folię do odpowiedniego pojemnika.



OSTRZEŻENIE!

Ten produkt nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Ryzyko uduszenia i możliwość połknięcia małych części!

Dzieci mogą zaplątać się podczas zabawy w folię opakowaniową lub połknąć małe części zawarte w zestawie i udusić się.

IMPORTER / PRODUCENT

VELACO SP. Z O.O.

ŚWIDRY 104C, 21-400 ŁUKÓW

NIP: 9462706265

Tel: +48 666 696 306

VELACO.PL