

RIPPEY



HUŚTAWKA MIKI

INSTRUKCJA OBSŁUGI

HUŚTAWKA BOCIANIE GNIAZDO

1

O PRODUKCIE

Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą instrukcją. Zamieszczone w instrukcji schematy i rysunki są uproszczone i zawierają jedynie szczegóły niezbędne do prawidłowego użytkowania produktu.

UWAGA: Niestosowanie się do zaleceń zamieszczonych w niniejszej instrukcji może być podstawą do odrzucenia reklamacji.

SPECYFIKACJA

Rozmiar: 150x80cm

Materiał: 600d * 300d oxford poliester, rura stalowa o średnicy 25 mm, grubość 1,0 mm, rura stalowa ocynkowana

Akcesoria: instrukcja obsługi, lina PE do zawieszenia, śruby, 4 rurki piankowe, 4 flagi

Obciążenie: max do 150kg



UWAGA!



WAŻNE:
PRZECZYTAĆ UWAŻNIE I ZACHOWAĆ DO
PÓŹNIEJSZEGO UŻYTKU



OSTRZEŻENIE!

Ten produkt nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Ryzyko uduszenia i możliwość połknięcia małych części!

Dzieci mogą zaplątać się podczas zabawy w folię opakowaniową lub połknąć małe części zawarte w zestawie i udusić się.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Huśtawka typu bocianie gniazdo jest przeznaczona wyłącznie do użytkowania na zewnątrz! Huśtawka jest zabawką odpowiednią dla dzieci w wieku powyżej 3 lat.

Produkt przeznaczony wyłącznie do prywatnego użytku; nie używać na placach zabaw ani w przedszkolach.

Do ustawienia są niezbędne dwie osoby dorosłe. Używaj huśtawki wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Każde inne zastosowanie jest uważane za niezgodne z przeznaczeniem i może prowadzić do szkód materialnych, a nawet obrażeń. Producent lub sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego użytkowania lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.

Można ją zawiesić na ramie A lub huśtawce lub na gałęzi drzewa o średnicy co najmniej 25 cm.

OSTRZEŻENIE! Małe elementy do montażu przez dorosłych

2

RIPPEY

INSTRUKCJA OBSŁUGI


W ZESTAWIE

 1x	 2x	 2x
 2x	 2x	 2x
 1x	 6x	 6x
 2x	 1x	 4x

MONTAŻ



Upewnij się, że wszystkie elementy, w tym klucz, są gotowe do użycia



Dopasuj rozmiar dwóch rur ze stali pokrytej pianką, włóż je i dokręć kluczem




Powtórz krok 2, aby uzyskać 2 pionowe rury stalowe, jak pokazano na rysunku 2



Włóż piankową rurkę w otwór tkaniny i ułóż ją równomiernie, jak pokazano na rysunku



Włóż zakrzywioną rurkę piankową do otworu na krótszym boku tkaniny



Umieść 2 proste rurki piankowe na wierzchu tkaniny




Powtórz kroki 5-6, aby obłożyć wszystkie 4 rury ze stali piankową tkaniną, jak pokazano na rysunku



Założ podkładkę na śrubę oczkową i nakręć nakrętkę na śrubę oczkową



Wymnij klucz, ustaw położenie i dokręć nakrętkę



Powtórz kroki 8-9, aby zamontować 4 śruby oczkowe i nakrętki do stalowych ram

3

KONSERWACJA I UŻYTKOWANIE

RIPPEY

ZALECENIA

Nie przekraczać maksymalnego obciążenia 150 kg!
Produkt może być ustawiany wyłącznie przez dorosłych! W danym czasie z huśtawki może korzystać tylko jedna osoba! Podczas używania nie pozostawiać dzieci bez nadzoru. Zastosować środki bezpieczeństwa.

INFORMACJA

Wytyczne bezpieczeństwa

- Wolne miejsce wokół huśtawki w idealnym przypadku powinno wynosić 4 metry.
- Nie wieszać huśtawki nad powierzchniami z betonu, asfaltu i innymi twardymi podłożami. Upadki na twardą powierzchnię często skutkują poważnymi obrażeniami.
- Nie używaj huśtawki, która nie jest całkowicie zmontowana.
- Nie używaj huśtawki w sposób niezgodny z przeznaczeniem.
- Wymagany nadzór dorosłych. Osoby dorosłe muszą sprawdzić sprawność lin przed użyciem.
- Dzieci muszą nosić odpowiednią odzież (poncho, szalei inne luźne elementy odzieży są zabronione).
- Podczas korzystania z huśtawki wolno siadać wyłącznie na środku siedziska. Nie huścić się na stojąco, gdyż może to grozić upadkiem lub zaplątaniem się w liny i uduszeniem.

Uwaga: Stosuj wyłącznie oryginalne części zamienne.

Przestrzegać instrukcji montażu (zgodnie z niniejszą instrukcją montażu) w odniesieniu do minimalnej średnicy, wymogu prawidłowego przymocowania na obu końcach, prawidłowej łącznej długości i ustawiania poszczególnych części takich jak liny, siatka, rurki, osłonki ochronne.

Opiekunowie muszą poinstruować dzieci w następujący sposób:

- Nie podchodź do huśtawki z przodu ani z tyłu i nie wchodź między dwie huśtawki.
- Nie skręcaj lin i nie wieszaj się na rurkach, ponieważ to pogarsza wytrzymałość lin.
- Podczas huśtania nie zeskakuj z huśtawki.
- Nie wchodź na mokrą huśtawkę.
- Nie umieszczaj na huśtawce dodatkowych elementów.

UTRZYMANIE HUŚTAWKI

Przed każdym sezonem osoba nadzorująca powinna wykonać następujące czynności i powtarzać je raz w miesiącu:

- Naprężyć drążki, sprawdzić siedzisko huśtawki, liny i inne akcesoria pod kątem oznak zużycia; uszkodzone części wymienić według instrukcji producenta.
- Sprawdzić wszystkie urządzenia zabezpieczające pod kątem kompletności i uszkodzeń.
- Sprawdzić wszystkie ruchome części i w razie potrzeby wymienić. Małe elementy są dostępne w każdym markecie lub sklepie budowlanym.
- Sprawdzić metalowe części pod kątem rdzy, malować wyłącznie farbą bezołowiową zgodnie z wymogami normy EN 71.
- Jeżeli huśtawka będzie mocowana na stelażu z wieloma kołyszącymi się elementami, koniecznie sprawdzić wszystkie elementy.
- Jeżeli huśtawka jest zawieszona na gałęzi, sprawdzić, czy gałąź jest wytrzymała.
- Sprawdzić, czy podłoże może zamortyzować ewentualny upadek.
- Na koniec sezonu ogrodowego, a najpóźniej przy temperaturach poniżej 4 °C zdjąć huśtawkę i schować w suchym miejscu chronionym przed mrozem.
- Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne, inne liny, rurki, siedziska nie pasują do huśtawki. W przeciwnym razie bezpieczeństwo nie może być gwarantowane.



OSTRZEŻENIE!

Ten produkt nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Ryzyko uduszenia i możliwość połknięcia małych części!

Dzieci mogą zaplątać się podczas zabawy w folię opakowaniową lub połknąć małe części zawarte w zestawie i udusić się.

IMPORTER / PRODUCENT

VELACO SP. Z O.O.

ŚWIDRY 104C, 21-400 ŁUKÓW

NIP: 9462706265

Tel: +48 666 696 306

VELACO.PL